

Bedienungsanleitung

Weinberger

Digitale Küchenwaage mit Ansage

Mit LCD Anzeige
Automatische Gewichtsmessung
Sprachausgabe

Modell DI-332
Art.-Nr. 81102
Losnummer 2507

Hersteller:
WEINBERGER GmbH & Co. KG
Bergische Str. 11
42781 HAAN

Vertrieb
Blinden Hilfsmittel Vertrieb Dresden (BHVD)
Tannenstr. 2
01099 Dresden
Tel: 0351 404570 Fax: 0351 4045777
www.bhvd.de info@bhvd.de

Hinweise

Ihre neue Waage ist mit einer TARA - Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, mehrere Teilmengen zu wiegen.

- Die Waage ist zum Wiegen von Lebensmitteln mit einem maximalen Gewicht von 3 kg in Grammschritten vorgesehen. Eine Überlastung der Waage kann zur Beschädigung führen.
- Die Waage ist nur für die Nutzung im privaten Haushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Sicherheitsinformation

- Die Waage nicht auseinander bauen, das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Die Glasplatte ist zerbrechlich. Achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände darauf fallen können.
- Tauchen Sie die Waage auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Entsorgen Sie Batterie und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften

Gebrauchsinformation:

1. Setzen Sie zuerst die Batterie ein. Die Waage ist nun betriebsbereit.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn sie verbraucht ist oder wenn Sie die Waage längere Zeit nicht benutzen wollen. Batterie austauschen, wenn die Anzeige „Lo“ erscheint.
3. Stellen Sie die Waage zum Wiegen auf eine möglichst ebene Fläche, so erhalten Sie korrekte Messergebnisse.
4. Wird die Waage nach dem Einschalten nicht benutzt, schaltet sie sich nach ca. 60 Sekunden automatisch ab.
5. Die Waage nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Lösungsmittel benutzen und die Waage nicht in Wasser tauchen.

Technische Daten

Spannungsversorgung	1 x 9V Block Alkaline
Höchstgewicht	3000 g / 3 kg
Teilung	1 g
Abweichung	+/- 2 g
Optimale Betriebstemperatur	5 - 35 °C

Die Waage benutzen

Wiegefunktion

1. Drücken Sie die ON-Taste, um die Waage einzuschalten.
2. Es erscheint die Prüfanzeige „8888“ mit der Begrüßung „Hallo, guten Tag!“, und anschließend „0 g“ mit der Ansage „Ich bin bereit.“. Die Waage ist jetzt bereit zum Wiegen.
3. Legen Sie das Wiegegut auf die Wiegefläche oder verwenden Sie bei Bedarf eine Schale oder ein leichtes Gefäß. Die Waage zeigt das Gewicht an und liest das Wiegergebnis vor.
4. Wenn Sie eine weitere Zutat hinzu wiegen möchten, drücken Sie die TARA-Taste. Es erscheint „0g“ in der LCD-Anzeige mit einer Ansage „0 g“. Legen Sie das neue Wiegegut auf. Die Waage zeigt das Gewicht des zuletzt hinzugefügten Wiegegutes an und liest das Gewicht vor. Das ist die so genannte TARA-Funktion.
5. Wenn alles mit der TARA-Funktion gewogen ist und Sie alle Wiegegüter inklusive Wiegeschale herunternehmen, wird das Gesamtgewicht mit dem Zeichen „-“ kurz angezeigt.
6. Stellt die Waage ca 60 Sekunden keine Gewichtsveränderung fest, schaltet sie sich automatisch aus mit der Abschiedsansage „Auf Wiedersehen!“. Sie können die Waage auch manuell ausschalten, indem Sie die OFF-Taste längere Zeit drücken.

Meldungen

1. Erscheint im Display „Lo“, müssen Sie die Batterie sofort wechseln. Die Batteriespannung ist zu gering, um den Wiegevorgang abzuschließen. Nach 2 Sekunden schaltet sich die Waage ab.
2. Bei Überlastung erscheint im Display „Err“. Das zulässige Gewicht von 3 kg ist überschritten. Die Waage sofort entlasten.

