SCHOLAR™
Digital Talking Book Player™

benutzerhandbuch

DIGITAL TALKING BOOK PLAYER™

SCHOLAR™
digital talking book player™

SCHOLAR™
Digital Talking Book Player™

instruction manual

TELEX.

Vertrieb: fluSoft GbR, Tannenstraße 2, D 01099 Dresden Tel +49/0 351 404570 Fax +49/0 351 4045777
Web: www.flusoft.de Email: info@flusoft.de

Rückansicht

Seitenansicht

1 **Abspielen/Stoppen** Betätigen sie diese Taste um das Gerät einzuschalten und die Wiedergabe zu beginnen. Wenn diese Taste gedrückt bleibt während das Gerät noch angeschaltet ist, wird das Gerät ausgeschaltet.

2 **Überspringen/Rückwärtssuche** Drücken Sie diese Taste während der Wiedergabe, um die vorhergehenden Titel abzuspielen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um zurück zu spulen.

3 **Seite (Page)** Nutzen Sie diese Taste um einen Seitennummern-Eintrag abzuschließen.

4 **Pfeil Aufwärts** Betätigen Sie diese Taste um zu einer höheren Buchebene zu wechseln (z.B. von Abschnittebene zur Kapitelebene).

5 **Lautstärke (Volume)** Drücken Sie den Aufwärts-Pfeil um die Lautstärke an den Köpfhörern zu erhöhen, den Abwärts-Pfeil um sie zu verringern.

6 **Rückgängig/Wiederholen** Benutzen Sie diese Taste um zum letzten Navigationspunkt zu springen; drücken Sie in ein zweites Mal um zum eingegebenen Navigationspunkt zu springen.

7 **Einstellbare Geschwindigkeitskontrolle** Drücken Sie den Aufwärts-Pfeil um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen, den Abwärts-Pfeil um sie zu verringern.

8 **Favorit (Bookmark)** Benutzen Sie diese Taste um einen "Setzen" oder "Gehe Zu" Eintrag zu beenden.

9 **Überspringen/Vorwärtssuche** Betätigen Sie diese Taste kurz während der Wiedergabe um den nächsten Titel zu spielen. Halten Sie diese Taste gedrückt um vorwärts zu spulen.

10 **Setzen (Set)** Drücken Sie diese Taste um die Eingabe eines numerischen Favoriten zu beginnen.

11 **Numerisches Tastenfeld** **12** **Klappenverschluss** Ermöglicht den Zugriff auf die CD- und Batterie-Einlage.

13 **E/A Anschluss** Wird benutzt um Firmware, Sicherheits-Upgrades sowie Produkterweiterungen zu übertragen.

14 **DC Strom-Anschluss**

15 **Tastensperren-Schalter (Hold)** Schalten Sie das Gerät auf "An" (On) um ungewolltes Anschalten des Gerätes oder eine Unterbrechung der Wiedergabe zu vermeiden.

16 **Kopfhörer-Anschluss**

17 **Pfeil Abwärts** Betätigen Sie diese Taste um zu einer niedrigeren Buchebene zu wechseln (z.B. von Kapitelebene zur Abschnittebene).

18 **Gehe Zu (Go To)**
Nutzen Sie diese Taste um von einer Seite oder eines Favoriteneintrages zu beginnen.

Bedienung des Scholar

Batterien einlegen

Legen Sie 4 Batterien der Größe "AA" ein indem Sie den Klappenverschluss lösen und die CD, falls eingelegt, herausnehmen. Öffnen Sie nun den Batteriefachdeckel unter der CD-Klappe. Platzieren Sie die vier Batterien im Fach, achten Sie auf die Polarität.
Jede Batterieposition hat ein Plus-Zeichen um die Polarität anzuzeigen.
Wenn die Batterien sich sehr entleert haben, weist Sie der Scholar, mit einem dreifachen Piepen jede Minute, auf den Batteriewechsel hin. Tauschen Sie immer alle vier Batterien mit frischen "AA" Batterien.

Nutzung der DC Stromversorgung

Verbinden Sie den optionalen Stromadapter mit dem DC-Anschluss. Somit kann das Gerät ohne Nutzung der Batterien betrieben werden.
Dieser Adapter kann widerauflabare "AA"-Batterien nicht aufladen.
Achtung: Benutzen Sie keine Stromadapter mit diesem Gerät, welche nicht für dieses Gerät ausgelegt sind.

Über das Daisy Format

Daisy ist ein Format, das digitalen Ton mit einer Navigation verbindet. Daisy Bücher sind so strukturiert, dass sie einem erlauben zum nächsten und zum vorhergehenden Kapitel, zur nächsten und zur vorhergehenden Seite zu gehen und sich die Stelle zu merken, wenn Sie die Wiedergabe beenden.
Daisy verwendet auch die MP3 Technologie um die meisten Bücher auf nur eine CD zu bringen.

Über MP3 CDs

MP3 CDs werden an Ihrem Computer erstellt. Sie ermöglichen Ihnen, den Ton so zu komprimieren, dass bis zu 30 Stunden auf eine einzige CD-ROM passen.
Sie ermöglichen Ihnen auch, Audio Titel in Verzeichnissen zu organisieren.
Diese Verzeichnisse können somit Musik-Alben oder Buchtiteln zugeordnet werden, um es Ihnen zu erleichtern, das zu finden, was Sie gerne hören wollen. MP3 CDs sollten mit einer gleich bleibenden Bit-Rate erstellt und auf abgeschlossene "Joilet Mode 1 CDs" gebrannt werden.

CD einlegen

Um eine CD einzulegen, lösen Sie den CD-Klappenverschluss und öffnen Sie anschließend die Klappe selber. Platzieren Sie die CD, mit der bedruckten Seite nach oben, auf der Spindel. Schließen Sie die Klappe und den Klappenverschluss. Gehen Sie sicher, dass die CD frei von Schmutz und Kratzern ist um eine bestmögliche Wiedergabe zu erzielen.
Achtung: Berühren Sie nicht die Linse.

Eine CD abspielen

Betätigen Sie die Abspielen/Stopp-Taste um das Gerät anzuschalten. Das Gerät erkennt den CD-Typ im Laufwerk automatisch (Audio CD, MP3 oder Daisy).
Bei einer Audio CD zeigt das Gerät "Audio CD" an und gibt einen Hoch-Tief-Ton über die Kopfhörer aus. Bei einer MP3-CD wird "MP3" angezeigt und gibt einen Hoch-Tief-Mittel-Ton aus. Bei einer Daisy-CD wird der Daisy-Buch-Titel angezeigt.
Wenn der Typ der CD festgestellt wurde, drücken Sie die Abspielen/Stopp-Taste ein zweites Mal um die Wiedergabe der CD zu starten. Wenn auf der CD Verzeichnisse mit MP3-Titeln vorhanden sind, benutzen Sie die Aufwärts- und Abwärtstasten um durch die Verzeichnisse zu navigieren und die Vorwärts- und Rückwärtstasten um das gewünschte Verzeichnis oder den Titel auszuwählen. Ein langer Ton steht für ein Dateiverzeichnis, während ein kurzer Ton für individuelle Audio-Titel steht.
Während die CD abgespielt wird, kann es vorkommen, dass sie aufhört sich zu drehen. Diese Funktion wurde eingebaut um die Lebenszeit der Batterien zu verlängern. Das Gerät wird die CD automatisch wieder anfangen zu drehen, wenn es mehr Informationen von dieser CD braucht.
Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Abspielen/Stopp-Taste.
Wenn Sie die Wiedergabe unterbrechen wollen und die verfügbaren Titel auf der CD sehen möchten, betätigen sie die Abspielen/Stopp-Taste zweimal kurz hintereinander. Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die Abspielen/Stopp-Taste gedrückt.

Benutzung der einstellbaren Geschwindigkeit

Benutzen Sie die Tasten für die einstellbare Geschwindigkeit, wenn Sie ein Buch schneller oder langsamer hören möchten. Die Funktion wird die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen oder verlangsamen, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen. Betätigen Sie die Plus- oder Minustasten für die Geschwindigkeit, bis Sie Ihre gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben.
Das Gerät beginnt die Wiedergabe nach dem Einschalten immer mit der "Normalen" Geschwindigkeit.

Navigation einer Daisy CD

Daisy CDs haben eine eingebaute Struktur, für eine Navigation auf spezifischen Ebenen. Dieses Gerät erlaubt dem Benutzer sich über Kapitel, Unterkapitel und Seiten zu bewegen, je nach der Struktur des jeweiligen Buches. Benutzen Sie die Aufwärts- und Abwärtstasten um die Navigationsebene zu verändern. Benutzen Sie die Vorwärts- und Rückwärtstasten um innerhalb einer Ebene zu springen.

Zu einer bestimmten Seite navigieren

Um zu einer bestimmten Seite zu gehen (falls Seiten in der Buchstruktur enthalten sind), betätigen Sie die "Gehe Zu"- oder "Stern"-Taste, nun wählen Sie eine Nummer mit Hilfe des Nummern-Tastenfeldes, drücken Sie anschließend die "Seiten"-Taste.
Wenn Sie zum Beispiel zur Seite 273 wechseln möchten, drücken Sie folgende Tasten: "Gehe Zu", 2, 7, 3, "Seite".
Dies bringt Sie zum Anfang der Seite 273.
Wenn Sie zur Position zurück wollen bevor Sie die Seitenwahl durchgeführt haben, betätigen Sie die "Rückgängig/Wiederholen"-Taste.

Favoriten

Favoriten können benutzt werden um Stellen in einem Buch zu sichern, um später schneller wieder dahin zurückzukehren. Jeder Favorit ist mit einem numerischen Wert durch den Benutzer gekennzeichnet.
Um einen Favorit zu setzen, drücken Sie die "Setzen"-Taste, anschließend wählen Sie eine Nummer zwischen 1 und 20 mit Hilfe des numerischen Tastenfeldes, betätigen Sie dann die "Favoriten"-Taste. Wenn Sie eine Nummer wählen, die schon vergeben ist, wird der ältere Favorit gelöscht.
Wenn Sie möchten, dass das Gerät selber den Favorit setzt, wählen Sie die "Setzen"- und anschließend die "Favoriten"-Taste. Das Gerät wählt dann die kleinste verfügbare Zahl für den Favoriten.
Um einen Favorit aufzurufen, drücken Sie die "Gehe Zu"-Taste, wählen anschließend die Nummer mit dem numerischen Tastenfeld und drücken dann die "Favoriten"-Taste. Wenn Sie zur Position zurück wollen bevor Sie die Favoritenwahl durchgeführt haben, betätigen Sie die "Rückgängig/Wiederholen"-Taste.

Wo bin ich?

Wenn Sie vom Gerät die aktuelle Position im Buch angesagt bekommen möchten, drücken und halten Sie die "Rückgängig/Wiederholen"-Taste für zwei Sekunden. Das Gerät wird dann den Buchtitel und die aktuelle Seite ansagen (wenn das Buch Seiten unterstützt).

Daisy CDs auf mehreren CDs

Einige Daisy Bücher sind auf mehreren CDs verteilt. Die Wiedergabe jedes Buches, beginnt auf der ersten CD. Wenn Sie eine CD einlegen, die nicht die erste des Buches ist, wird Sie das Buch darauf hinweisen die korrekte CD einzulegen. Das Buch wird Sie auch darauf hinweisen, wenn es Zeit ist, die CD zu wechseln.

Mehrere Bücher auf Daisy CDs

Einige Daisy CDs enthalten mehrere Bücher. Wenn Sie das Gerät einschalten, teilt Ihnen der Scholar mit, wie viele Bücher auf der CD vorhanden sind, wenn es mehr als eines ist. Das Gerät sagt dann den Titel des ersten Buches in der Liste an. Benutzen Sie die Vorwärts- und Rückwärts-Tasten, um zu den nächsten oder vorhergehenden Buchtiteln zu wechseln, um das Buch zu finden, dass Sie suchen. Drücken Sie die "Abspielen/Stopp"-Taste um das gewünschte Buch auszuwählen. Drücken Sie die "Abspielen/Stopp"-Taste erneut, wenn der Buchtitel angesagt wurde, um die Wiedergabe zu starten.

Zum Anfang eines Buches navigieren

Dieses Gerät speichert die letzte Stelle im Buch, bevor das Gerät ausgeschaltet wird. Wenn die Wiedergabe wieder beginnt, setzt sie an der letzten Stelle fort, wo der Benutzer abgebrochen hat.
Wenn Sie zum Anfang des Buches zurückkehren möchten, betätigen Sie die "Gehe Zu"- und anschließend die "Seiten"-Taste. Dies bringt Sie zur Titelseite des Buches und wird dort mit der Wiedergabe fortfahren.